

## Chuveiro Lava Olhos Transportável mod. UA 001i

Especialmente projetado para atividades de risco em campo e distante de fontes de água. É facilmente transportável. Deve ser instalado em lugar de fácil acesso.

Indicado para empresas siderúrgicas, petroquímicas, químicas, mineras, bebidas, alimentícia etc.



### Especificações técnicas:

A estação móvel Modelo UA-001i é usada para lavagem do corpo e dos olhos projetado para atividades de risco e distantes de fontes de água, com:

- Tubulação em aço inoxidável;
- Cilindro em aço inoxidável;
- Capacidade para 75 litros de água;
- Bacia e crivo em aço inoxidável;
- Acionamento manual através da placa empurre em aço inoxidável;
- Placa de sinalização em plástico PVC;
- Rodas para fácil manuseio;

FILTRO E REGULADOR DE VAZÃO - Único no mercado com filtro "L" de latão cromado com regulador de vazão da água e filtro de micropartículas, importante para evitar que impurezas na água passem aos olhos do acidentado. Passível de manutenção e limpeza.

ESGUICHOS LAVA-OLHOS - Os esguichos do lava-olhos são em plástico ABS, com tampas de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d'água.

VÁLVULAS - A válvula do chuveiro e do lava olhos é tripartida em aço inoxidável com esfera também em aço inoxidável sendo a do chuveiro de  $\frac{3}{4}$  e a do lava-olhos de  $\frac{1}{2}$ ". Todas as válvulas se abrem em menos de 1 segundo, com apenas 1 movimento do acidentado e permanecem abertas sem o uso das mãos.

USO E MANUTENÇÃO - O cilindro do equipamento deverá ser carregado com: 75 litros de água potável, um frasco de 148 ml de líquido bactericida que irá conservar a qualidade da água por 3 meses. O equipamento deverá ser pressurizado com nitrogênio até completar 14 Kgf conforme o manômetro do equipamento.

CONTROLE DE QUALIDADE - Todas as válvulas são 100% testadas quanto a vazamentos, antes e depois da montagem dos equipamentos.

NORMAS - Modelo atende a Norma NR13 .